

Opća upozorenja

- Opasnost od električnog udara – Ovaj uređaj sadrži elektroničke komponente. Uređaj koristite samo prema uputama. Postoji mogućnost električnog udara ako se ne pridržavate uputa.
- Opasnost od gušenja – Materijal za pakiranje, kao što su plastične vrećice i gumice, držite podalje od male djece jer mogu predstavljati opasnost od gušenja.
- Opasnost od kemijskih opekline – Baterije držati izvan dohvata djece! Pazite da baterije umetnete ispravno. Baterije kojima je iscurio sadržaj predstavljaju opasnost od kemijskih opekline. Pazite da kiselina iz baterija ne dođe u kontakt s kožom, očima ili sluznicama. Ako do kontakta slučajno dođe, mjesto dobro isperite vodom i potražite pomoć liječnika.
- Opasnost od požara/eksplozije – Uređaj ne izlažite visokim temperaturama. Koristite samo preporučene baterije. Ne izazivajte kratki spoj na baterijama ili uređaju, ne bacajte ih u vatru. Previsoka temperatura ili nepravilno rukovanje može izazvati kratki spoj, požar ili eksploziju.
- Ne rastavljajte uređaj. U slučaju kvara javite se svom dobavljaču. Dobavljač će kontaktirati Servisni centar i poslati uređaj na popravak, ako je potrebno.
- Stare i istrošene baterije uvijek zamijenite novim, svježim baterijama. Ne miješajte baterije različitih proizvođača ili različitih kapaciteta. Ako se uređaj neće koristiti neko vrijeme, potrebno je ukloniti baterije.

UPUTE za čišćenje

- Odvojite uređaj od izvora struje ili uklonite baterije prije čišćenja.
- Vanjski dio uređaja čistiti suhom krpom. Ne koristite tekućine za čišćenje kako ne bi oštetili elektroniku.
- Uređaj zaštitite od prašine i vlage.

Deklaracija

Bresser GmbH izjavljuje da je oprema s brojem: 9111400 usklađena s direktivom: 2014/53/EU. Cijeli tekst o usklađenosti s EU deklaracijom nalazi se na internetskoj adresi: http://archive.bresser.de/download/9111400/CE/9111400_CE.pdf

Uvod

Set sadrži dva Walkie-Talkie uređaja: To su komunikacijski uređaji koji rade na principu mobilnih radio frekvencija. Imaju 8 kanala te osvijetljeni LCD zaslon. Omogućava besplatni komunikaciju na nekoliko kilometara udaljenosti (čak do 6 km na otvorenim prostorima).

Ključne funkcije

- | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| 1 Antena | 5 Tipka za paljenje i gašenje | 9 Pretraživanje i GORE tipka |
| 2 Svjetiljka | 6 Tipka za paljenje i gašenje svjetiljke | 10 Zvučnik |
| 3 Tipka za razgovor (PTT tipka) | 7 Tipka izbornika (MENU) | 11 Kopča |
| 4 Mikrofon | 8 Nadzor i DOLJE tipka | 12 Pretinac za baterije |

Prije početka korištenja

Uklonite kopču. Prije umetanja baterija skinite kopču s uređaja.

Umetanje baterija

1. Otvorite pretinac za baterije na dnu poklopca za pretinac. 2. Umetnite 3x AAA alkalne baterije (ne nalaze se u setu). 3. Baterije namjestite tako da polovi pravilno odgovaraju onima u pretincu. 4. Nakon umetanja baterija vratite poklopac za pretinac i kopču.

Korištenje uređaja

1. Paljenje i gašenje uređaja: Kako bi upalili ili ugасili uređaj, držite tipku za paljenje i gašenje 3 sekunde, dok ne čujete zvuk.

2. Namještanje glasnoće: Kako bi povećali glasnoću pritisnite tipku GORE ▲. Kako bi smanjili glasnoću pritisnite tipku DOLJE ▼.

3. Signal za slabe baterije: Uređaj može detektirati kada su baterije slabe. Kada su baterije slabe pojavit će se ikona na zaslonu te će se oglasiti zvuk koji označava da treba zamijeniti baterije.

4. Primanje/slanje signala: Uređaj prima signal kada je uključen i ne šalje ga. Kada uređaj prima signal na ekranu će pisati *receiving*. Kada pritisnete PTT tipku, uređaj se prebacuje na slanje signala. Uređaj držite ravno tako da mikrofون bude oko 3 do 5 cm od usta. Dok držite PTT tipku pričajte normalnim tonom glasa. Pustite PTT tipku kada ste završili sa slanjem. Kako bi drugi primili vašu poruku moraju biti na istom kanalu kao i vi.

Napomena:

1. Udaljenost na kojoj će uređaji raditi ovisi o vašem okruženju. Na signal će utjecati predmeti kao što su zgrade ili brda.
2. Ne koristite uređaje ako su na udaljenosti manjoj od 1,5 m jer bi ste mogli doživjeti interferencije.

5. Promjena kanala: Jednim pritiskom na tipku MENU na zaslonu će se pojaviti broj kanala. Pritisnite tipke GORE/DOLJE ▲ ▼ za promjenu kanala. Pritisnite PTT tipku za potvrdu i povratak u stanje pripravnosti. Napomena: ako ne pritisnete niti jednu tipku u periodu od 15 sekundi, uređaj se automatski vraća u stanje pripravnosti.

6. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System): Pritisnite tipku MENU dva puta i prikazat će vam se trenutni CTCSS kod na zaslonu. Pritisnite tipke GORE/DOLJE ▲ ▼ kako bi izabrali jedan od 38 dostupnih kodova. Pritisnite PTT tipku za potvrdu i povratak u stanje pripravnosti. Kao radio koji funkcionira bez licence, uređaj radi na frekvencijama 400-470 MHz te ima 8 (opcionalno) dostupnih radio kanala. Ako se u vašoj blizini koristi mnogo uređaja, šansa je da drugi korisnici koriste isti radio kanal. Kada koristite CTCSS, ton niske frekvencije (između 67-250Hz) će se prenijeti zajedno s glasom. Dostupno je 38 tonova za izabrati. Slobodno izaberite jedan od 38 dostupnih pod-kanala. Ubog filtriranja, neki pod-kanali neće biti zvučni te tako neće ometati komunikaciju.

7. VOX (bežična komunikacija): VOX je skraćenica od 'Voice Operated Exchange' (prijenos signala generiran glasom). Walkie talkie uređaj s uključenim VOX načinom rada se aktivira zvukom. To znači da se prijenos signala pali kada se postigne određena razina zvuka. Razinu zvuka na kojoj se uređaj pali možete namjestiti sami. Pritisnite MENU tipku tri puta. Na zaslonu će se upaliti

znak VOX. Pritisnite tipku GORE ▲ kako bi namjestili osjetljivost, od 1 do 3 (3 je najosjetljiviji). Kako bi ugasili VOX, pritisnite tipku DOLJE ▼ dok se ne pojavi OFF na zaslonu. Pritisnite PTT tipku kako bi potvrdili i vratili se u stanje pripravnosti. U VOX načinu rada signal se prenosi kada je uređaj aktiviran vašim glasom ili nekim drugim zvukom. VOX način rada se ne preporuča ako ćete uređaj koristiti u glasnom ili vjetrovitom okruženju. Napomena: VOX način rada se gasi kada pritisnete tipku PTT.

8. Traženje aktivnog radio kanala: Pritisnite i držite tipku GORE ▲ 2 sekunde: funkcija 'SCAN' će se pojaviti na zaslonu te će se prikazati popis kanala od 1 do 8 . Kada naiđe na aktivni kanala, uređaj zaustavlja traženje i možete slušati signal koji drugi uređaj šalje. Kada prijenos signala na određenom kanalu prestane, uređaj automatski nastavlja tražiti kanal. Napomena: Ako pritisnete PTT tipku dok slušate signal na određenom kanalu, uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti na tom kanalu.

9. Nadzor: Pritisnite tipku DOLJE ▼ 3 sekunde kako bi aktivirali nadzor. Pustite DOLJE ▼ tipku kako bi se vratili u stanje pripravnosti.

10. Postavljanje tona za poziv: Uređaj ima 10 mogućih tonova. Pritisnite tipku MENU 4 puta, na zaslonu će se pojaviti 'CA' i trenutni ton. Pritisnite tipke GORE/DOLJE ▲ ▼ kako bi promijenili ton. Pritisnite tipku PTT kako bi potvrdili i vratili se u stanje pripravnosti.

11. Slanje tona za zvanje: Pritisnite PTT tipku jednom i brzo. Ton za poziv će se poslati na odabrani kanal.

12. 'Primljeno' zvuk PALJENJE/GAŠENJE: Kada pustite PTT tipku, uređaj će poslati 'primljeno' zvuk kako bi potvrdili da ste prestali pričati. Pritisnite tipku MENU 5 puta, 'RO' će se prikazati na zaslonu. Pritisnite GORE/DOLJE ▲ ▼ tipke kako bi upalili ili ugasili 'primljeno' zvuk. Pritisnite tipku PTT kako bi potvrdili i vratili se u stanje pripravnosti.

13. Osvjetljenje zaslona: Pritisnite bilo koju tipku osim MENU tipke kako bi aktivirali osvjetljenje zaslona. Osvjetljenje će trajati 5 sekundi.

14. Spajanje slušalica: Uređaj se može koristiti sa slušalicama. Ulaz za slušalice nalazi se na vrhu uređaja. Umetnite slušalice u ulaz (2.5 mm jack).

15. Štednja baterije: Kada se uređaj ne koristi 6 sekundi, automatski se uključuje štednja baterije. Štednja baterije ne utječe na primanje signala i gasi si automatski kada uređaj detektira signal.

16. Ugrađena svjetiljka: Uređaj ima ugrađenu svjetiljku pomoću koje možete slati signale (npr. Morseov kod) ili jednostavno koristiti za osvijetliti prostor. Za korištenje svjetiljke pritisnite i držite tipku na kojoj je nacrtana lampica.

17. Zaključavanje i Otključavanje uređaja: Pritisnite tipku MENU 3 sekunde kako bi otključali ili zaključali uređaj.

18. Tehničke specifikacije

Frekvencija	400-470 MHz
Broj kanala	8 kanala
Pod-kod	CTCSS 38
Snaga prijenosa	≤0,5 W
Doseg	do 6 km na otvorenom prostoru
Baterije	3x AAA alkalne/punjive baterije

Kanali i frekvencije (MHz): Europa (8CH)

K	Frequency	K	Frequency	K	Frequency
1	446,00625	4	446,04375	7	446,08125
2	446,01875	5	446,05625	8	446,09375
3	446,03125	6	446,06875		

Odlaganje



Pravilno postupajte s otpadnim materijalom, razvrstajte prema tipu materijala kao što je papir i karton. Za više informacija kontaktirajte lokalnu službu za upravljanje otpadom.



Ne bacajte uređaje u otpad domaćinstva! Prema direktivi o zbrinjavanju elektroničkih uređaja 2002/96/EC Europskog parlamenta, korišteni elektronički uređaji moraju biti sakupljeni i reciklirani na prikladan način.



Prema regulativi o zbrinjavanju baterija i punjivih baterija, bacanje baterija u otpad domaćinstva je strogo zabranjeno. Molimo da baterije zbrinjavate na prikladan način, odnesete ih na odlagalište ili kod prodavača. Bacanje baterija u otpad kućanstva krši direktivu o baterijama.

Baterije koje sadrže toksine označene su simbolom Cd¹, Hg², Pb³.



Cd¹ Hg² Pb³

1 baterija sadrži kadmij

2 baterija sadrži živu

3 baterija sadrži olovo

Garancija i servis

Regularni period trajanja garancije je 2 godine i započinje od dana kupnje. Kako bi dobili dodatnu dobrovoljnu garanciju potrebno se registrirati na našoj web stranici. Za više informacija o uvjetima garancije i servisa posjetite www.bresser.de/warranty_terms