

DALEKOZOR 3X30 art. - 9104500

JAMSTVO: www.bresser.de/warranty_terms

VODIČ: www.bresser.de/guide

PITANJA: www.bresser.de/faq

HR Uputstva za upotrebu



UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj za izravno gledanje u sunce ili u neposrednu blizinu sunca. To može rezultirati sljepoćom.

Opća upozorenja!

- **Opasnost od sljepoće** - Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj za izravno gledanje u sunce ili u neposrednu blizinu sunca. To može rezultirati sljepoćom.
- **Opasnost od gušenja** - Djeca smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom odrasle osobe. Pospremite sve dijelove ambalaže, kao plastične vrećice i gumene trake, izvan dohvata djece jer ovi materijali predstavljaju opasnost od gušenja.
- **Opasnost od požara** - Ne postavljajte uređaj, osobito leće, na izravnu sunčevu svjetlost. Koncentracija svjetla može uzrokovati požar.
- Nemojte rastavljati uređaj. U slučaju kvara, obratite se prodavaču. Prodavač će kontaktirati službu za korisnike i, ukoliko je potrebno, poslati uređaj na popravljavanje.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama.
- Uređaj je namijenjen samo za privatnu uporabu. Molimo da pazite na privatnost drugih ljudi. Nemojte, na primjer, koristiti ovaj uređaj za gledanje u stanove.

Pregled dijelova

1. Središnji kotač za fokusiranje
2. Leće okulara
3. Leće objektiva
4. Središnja os
5. Optička cijev
6. Podešavanje dioptrije
7. Gumena zaštita za oči
8. Rupica za nošenje remena

Udaljenost očiju

Udaljenost između očiju varira od pojedinca do pojedinca, stoga je važno podesiti dvogled prije korištenja. Uzmite dvogled u obje ruke (Sl. 1) i prislonite na oči. Preklopite ga tako da vidite jedan krug kada gledate kroz njega očima (Sl. 2).

Podešavanje fokusa

Pronađite objekt udaljen više od deset metara. Zatvorite svoje desno oko ili stavite prst preko njega. Zakrenite kotač za fokusiranje (Sl. 3) kako biste fokusirali ispravno za lijevo oko. Zatim ponovite postupak s drugim okom koristeći podešavanje dioptrije (Sl. 4, 6). Kada pravilno fokusirate, moći ćete vidjeti bilo koji objekt u fokusu s oba oka.

Ako nosite naočale

Gumene zaštite za oči se preklapaju (7). Preklopite ih natrag ako nosite naočale kako biste vidjeli u fokusu (Sl. 5)

Uputstva za čišćenje

- Leće i okulare čistite samo mekanom tkaninom bez dlačica, kao što je tkanina od mikrovlakana. Nemojte pritiskati tkaninu kako biste izbjegli grebanje leća.
- Za uklanjanje tvrdokornih prljavština navlažite krpu za čišćenje otopinom za čišćenje naočala i nježno obrišite leće.
- Zaštitite uređaj od prašine i vlage. Nakon upotrebe, posebno pri visokoj vlažnosti, pustite da se uređaj neko vrijeme aklimatizira, tako da se preostala vlaga može raspršiti prije skladištenja.

ODLAGANJE



Pravilno zbrinite ambalažne materijale, ovisno o njihovoj vrsti, kao što je papir ili karton. Kontaktirajte lokalnu udrugu za zbrinjavanje otpada za informacije o pravilnom odlaganju.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 5 godina od kupnje proizvoda uz dokaz o kupnji (račun vašeg prodavača). Ako imate problem s uređajem, prvo kontaktirajte našu službu za korisnike. (Singa H d.o.o., Petrovinska 4, Petrovina Turopoljska, 10410 Velika Gorica ili na info@singa-h.hr). Nemojte slati proizvode bez savjetovanja sa distributerom. Većina problema s vašeg uređaja može se riješiti sa savjetom. Ako se problem ne može riješiti sa savjetom, mi ćemo se pobrinuti da uređaj bude dostavljen na popravak. Ako se problem pojavio nakon isteka jamstva ili nije pokriven našim jamstvenim uvjetima, dobiti ćete besplatnu procjenu troškova popravka.

Važno za sve reklamacije:

Molimo vratite uređaj čvrsto pakiran u originalno pakiranje kako bi se spriječilo oštećenje proizvoda tijekom transporta. Također dodajte račun (ili njegovu kopiju) od vašeg uređaja i opišite pogrešku. Ovo jamstvo ne utječe na bilo koji od vaših zakonskih prava.