

Video Wikie Talkie – art. 16466

1. O OVIM UPUTAMA

Ove upute za upotrebu sastavni su dio uređaja. Prije korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte sigurnosne upute i korisnički priručnik.

Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu. Ako se uređaj prodaje ili prosljeđuje, novom vlasniku/korisniku proizvoda prosljedite i ove upute.

2. OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- **RIZIK OD GUŠENJA!** Ambalažni materijal, poput plastičnih vrećica i gumica, držite izvan dohvata djece jer ti materijali predstavljaju opasnost od gušenja.
- **RIZIK OD STRUJNOG UDARA!** Ovaj uređaj sadrži elektroničke komponente koje se napajaju putem izvora napajanja (baterija). Djeca ovaj uređaj smiju koristiti samo pod nadzorom odraslih osoba. Uređaj koristite samo onako kako je opisano u uputama; u suprotnom se izlažete riziku od strujnog udara.
- **RIZIK OD KEMIJSKIH OPEKLINA!** Istjecanje kiseline iz baterija može dovesti do kemijskih opekline. Izbjegavajte kontakt kiseline baterija s kožom, očima i sluznicom. U slučaju kontakta, odmah isprati zahvaćeno područje s mnogo vode i potražiti liječničku pomoć.
- **RIZIK OD POŽARA/EKSPLOZIJE!** Koristite samo preporučene baterije. Nemojte kratko spajati uređaj ili baterije niti ih bacati u vatru. Prekomjerna vrućina ili nepravilno rukovanje mogu izazvati kratki spoj, požar ili eksploziju.
- Koristite samo preporučene baterije. Slabe ili prazne baterije uvijek zamijenite novim potpunim kompletom baterija punog kapaciteta. Nemojte koristiti baterije različitih proizvođača ili različitih kapaciteta. Izvadite baterije iz uređaja ako se ne koristi dulje vrijeme.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja zbog nepravilno umetnutih baterija!
- Nemojte koristiti punjive baterije (akumulatore).
- Ne rastavljajte uređaj. U slučaju kvara obratite se svom dobavljaču. Dobavljač će kontaktirati sa Servisnim centrom i po potrebi poslati uređaj na popravak.
- Prije upotrebe provjerite ima li na ovom uređaju, kabelima i priključcima oštećenja.
- Uređaj nemojte uranjati u vodu.
- Uređaj ne izlažite prekomjernoj sili, udarcima, prašini, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi jer to može dovesti do kvara, kraćeg vijeka trajanja elektroničkih dijelova, oštećenih baterija i iskrivljenih dijelova.
- Uređaj postavite tako da se u bilo kojem trenutku može isključiti iz napajanja. Utičnica bi uvijek trebala biti u blizini vašeg uređaja i trebala bi biti lako dostupna jer utikač kabela za napajanje služi kao uređaj za isključivanje iz struje.

Za isključivanje uređaja iz struje, uvijek povucite mrežni utikač, a nikada kabel!

3. OPSEG ISPORUKE

2x voki-toki, USB-C kabel za punjenje, 2x remen za nošenje, upute

4. ZNAČAJKE

- Brzo uparivanje – automatski se povezuje nakon uključivanja
- Domet video komunikacije 200 metara
- Podržava dvosmjernu audio komunikaciju
- Zaslون od 2,0 inča
- Dimenzije: 12,4 × 5,4 × 2,3 cm

5. PREGLED DIJELOVA

1. Tipka za prebacivanje kamere/promjenu glasa
2. Antena
3. Kamera
4. Zaslون
5. Pojačavanje glasnoće
6. Smanjivanje glasnoće
7. Prekidač za uključivanje/isključivanje
8. Otvor mikrofona
9. Tipka PZR (pritisnuti za razgovor)
10. Priključak za punjenje tipa C
11. Indikatorska lampica punjenja
12. Otvor za vezicu

6. FUNKCIJA UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA

Glavna jedinica

1. Kada proizvod izađe iz tvornice, prekidač za napajanje postavljen je u položaj za isključivanje („OFF”).
2. Pomaknite prekidač za napajanje u položaj za uključivanje („ON”). Proizvod će se automatski uključiti, kao što je prikazano u području prikaza A. Područje prikaza A prikazuje sliku koju snima kamera ove jedinice.

Područje prikaza B pojaviti će se tek kada se druga jedinica uključi i poveže, a prikazivat će sliku koju snima kamera druge osobe.
3. Prije prve upotrebe potpuno napunite proizvod.

Isključeno

Uključeno

Područje A

Područje B

7. INDIKATOR PUNJENJA

1. Upotrijebite priloženi kabel za punjenje i spojite ga na punjač. Indikator punjenja svijetli crveno tijekom punjenja.

2. Kada se proizvod potpuno napuni, indikatorska lampica automatski će se isključiti.

8. OPIS FUNKCIJA

1. Pomaknite prekidač za napajanje u položaj za uključivanje („ON”). Uređaj će se automatski uključiti i prikazati sliku s vlastite kamere. Kada je drugi voki-toki uključen, uređaji će se automatski povezati i međusobno prikazivati slike.

2. Pritisnite i držite tipku PZR (pritisnuti za razgovor) za početak glasovne komunikacije. Prijenos glasa odvija se jednosmjerno. Tek nakon otpuštanja tipke PZR druga osoba može pritisnuti i držati svoju tipku PZR kako bi govorila.

3. Tipka za način prikaza slike („M”): Ovaj uređaj podržava četiri različita načina prikaza zaslona. Pritisnite tipku „M” za prebacivanje između načina prikaza.

Napomena: Za promjenu glasa tijekom razgovora pritisnite i držite tipku „M” oko 2 sekunde, a zatim je otpustite. (Ikona u gornjem središnjem dijelu zaslona također će se promijeniti u skladu s odabranim načinom.) Možete birati između 4 načina glasa:

- Izvorni glas (zadano)
- Vanzemaljac
- Beba
- Robot

Važno: Nakon odabira glasa pritisnite i držite tipku PZR (pritisnuti za razgovor) kako biste prenijeli svoj glas drugom korisniku.

Slika s kamere druge osobe

Slika s vlastite kamere

Slika s kamere druge osobe

Slika s vlastite kamere

Slika s kamere druge osobe

Slika s vlastite kamere

4. Podešavanje glasnoće

- Kratko pritisnite tipku „+” za pojačavanje glasnoće.
- Kratko pritisnite tipku „–” za smanjivanje glasnoće.

5. Funkcija promjene glasa

Pritisnite i držite tipku „M” 2 sekunde, a zatim je otpustite za promjenu načina glasa.

Nakon isključivanja uređaja, pri ponovnom uključivanju način glasa automatski će se vratiti na izvorni glas.

6. Uključivanje/isključivanje i automatsko isključivanje

- Proizvod ulazi u način rada odmah nakon uključivanja.
- Bez obzira na to upotrebljava li se ili ne, uređaj ostaje u radnom stanju dok se razina baterije ne smanji.
- Kada je baterija slaba, uređaj će se automatski isključiti.
- Ako se uređaj ne upotrebljava, pomaknite prekidač za napajanje u položaj za isključivanje („OFF”).
- Za ponovno pokretanje uređaja isključite ga, a zatim ga ponovno uključite.

7. Uparivanje i povezivanje proizvoda

- Ovaj proizvod upotrebljava bežični prijenos na frekvenciji od 2,4 GHz za komunikaciju.
- Svako pakiranje sadrži dva voki-tokija koja su tvornički uparena i ne mogu se povezati s drugim uređajima.
- Ako se kupi više kompleta, svaki se komplet može upotrebljavati samo jedan-na-jedan i ne može se povezati ni istodobno upotrebljavati s drugim kompletima.

8. Mjere opreza

- a. Ovaj je proizvod prikladan za upotrebu na otvorenom.
- b. Uređaj nije vodootporan.
- c. Domet komunikacije u zatvorenom prostoru ovisi o okruženju; učinkovitost treba procijeniti prema glatkom prijenosu slike bez kašnjenja.

9. SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Zaslon	2,0-inčni IPS
CMOS pikseli	30 W
Kapacitet baterije	3,7 V 650 mAh
Jezik	engleski
USB priključak	tip C
Radna temperatura	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura skladištenja	-30 °C ~ 70 °C
Napajanje	5 V/1,0 A
Veličina proizvoda	24 mm x 54 mm x 23 mm

10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja odvojite ga od napajanja!

Za čišćenje vanjske strane uređaja koristite isključivo suhu krpu. Kako biste izbjegli oštećenja elektroničkih dijelova, nemojte koristiti tekućinu za čišćenje.

Zaštitite uređaj od prašine i vlage.

11. ODLAGANJE

Ambalažni materijal odložite propisno u skladu s njegovom vrstom, primjerice ovisno o tome je li od papira. Za informacije o propisnom odlaganju obratite se svojoj lokalnoj službi za zbrinjavanje otpada ili tijelima nadležnima za zaštitu okoliša.

Ne odlažite elektroničke uređaje u kućanski otpad!

Prema Direktivi 2012/19/EU Europskog parlamenta o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i propisima kojima je provedena u njemačkom pravu, rabljeni elektronički uređaji moraju se sakupljati odvojeno i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

12. EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Društvo Bresser GmbH ovime izjavljuje da je vrsta opreme s brojem artikla: 16466 u skladu s Direktivom 2014/53/

EU. Puni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.bresser.de/download/16466/CE/16466_CE.pdf

13. JAMSTVO I SERVIS

Jamstvo vrijedi 2 godine od kupnje proizvoda uz dokaz o kupnji (račun vašeg prodavača). Ako imate problem s uređajem, prvo kontaktirajte našu službu za korisnike. (Singa H d.o.o., Petrovinska 4, Petrovina Turopoljska, 10410 Velika Gorica)

ili na info@singa-h.hr). Nemojte slati proizvode bez savjetovanja sa distributerom. Većina problema s vašeg uređaja može se riješiti sa savjetom. Ako se problem ne može riješiti sa savjetom, mi ćemo se pobrinuti da uređaj bude dostavljen na popravak. Ako se problem pojavio nakon isteka jamstva ili nije pokriven našim jamstvenim uvjetima, dobiti ćete besplatnu procjenu troškova popravka.

Važno za sve reklamacije: Molimo vratite uređaj čvrsto pakiran u originalno pakiranje kako bi se spriječilo oštećenje proizvoda tijekom transporta. Također dodajte račun (ili njegovu kopiju) od vašeg uređaja i opišite pogrešku. Ovo jamstvo ne utječe na bilo koji od vaših zakonskih prava.

Zadržavamo pravo na izmjenu grešaka i tehničke izmjene.