

Wicked

SONIC™ BOOMA

BUMERANG ZA SPORT NA OTVORENOM




1. Kako držati bumerang

Uхватite bumerang između palca i kažiprsta na koso, sa logom okrenutim prema vama. Bumerang treba biti okrenut prema gore dok vam je u rukama kako bi postigao maksimalnu vrtnju. Ako bacate lijevom rukom neka logo bude okrenut prema vama.




2. Smjer bacanja

Baciti bumerang oko 45° desno od vjetro. Ako bumerang bacate lijevom rukom učinite suprotno od onoga što je prikazano.




3. Kut bacanja

Bumerang bacite što više okomito. Nikada nemojte bumerang bacati ravno (kao frizbi). Što više nagnete bumerang on će se jače vinuti u zrak. Slabiji bacači trebaju bacati ravniji bumerang. Ako bumerang bacate lijevom rukom, nagnite ga suprotno od prikazanog.




4. Kako bacati

Lansirajte bumerang iz ručnog zgloba i zavrtite ga što je više moguće. Bacite ga prema gore, prema obzoru.




5. Podešavanje leta


Krila savijte prema gore kako bi bumerang kao bi lebdio visoko u zraku.



Krila savijte jače ako želite da je krug letenja manji.



Ako savijete krila prema dolje bumerang će letjeti nisko.



SAVJETI ZA BACANJE

1. Kod bacanja ga držite gotovo okomito.
2. Bacajte ga po laganom vjetru ili po mirnom vremenu.
3. Bacajte ga jako i sa što više vrtnje.
4. Pogodan je samo za upotrebu na otvorenom.

TRIKOVI



Ispod noge



iznad glave



Iza leđa